




EUROSTYLE COSMOPOLITAN 23 043 003 מיקסר כיור עם ידית אחת <math>1/2''</math>/גודל L



עכשיו - 2017 טסוגוא, חלקי חילוף

- 1: Lever (מס.חלק חילוף) 46750000
  - 2: Cartridge (מס.חלק חילוף) 46374000
  - 3: Mousseur (מס.חלק חילוף) 48418000
  - 4: Pop-up rod (מס.חלק חילוף) 46739000
  - 5: Shank mounting kit (מס.חלק חילוף) 46671000
  - 6: ערכת ונטיל (מס.חלק חילוף) 11/4" 28910000
  - 6.1: Plug (מס.חלק חילוף) 07182000
  - 6.2: Eccentric rod (מס.חלק חילוף) 07052000
  - 7: מפתח בוקסה\* (מס.חלק חילוף) 19332000
  - 8: Mounting wrench (מס.חלק חילוף) 19017000\*
  - 9: Eccentric rod (מס.חלק חילוף) 07341000\*
- \* אביזרים אופציונליים